


Łatwość pielęgnacji

Forbo zna poziom kosztów związanych z utrzymaniem wykładzin w czystości w trakcie całego okresu ich użytkowania. Dlatego właśnie pielęgnacja płytek Colorex jest ekonomiczna, łatwa i ekologiczna.

Czyszczenie po instalacji (tylko raz)



- usunąć luźny kurz i brud przy pomocy odkurzacza lub wilgotnego mopa. Pozostawić do wyschnięcia.



- wypolerować na sucho maszyną jednodyskową na niskich obrotach z czerwonym padem (wszerz i wzdłuż pomieszczenia).



- jeśli chcemy uzyskać większy połysk, należy dodatkowo wypolerować na sucho przy użyciu białego lub żółtego pada - można na wysokich obrotach.

Ważna uwaga dla powierzchni przewodzących:



- nakładanie powłok woskowych lub polimerowych może negatywnie wpłynąć na prądoprzewodność wykładziny. Jeśli trzeba zastosować powłokę, należy stosować produkty do powierzchni przewodzących.

Czyszczenie regularne:



- w małych pomieszczeniach lub obszarach o małym natężeniu ruchu: raz dziennie przetrzeć zaimpregnowaną jednorazową ściereczką.



- w dużych pomieszczeniach lub obszarach o dużym natężeniu ruchu: nanieść środek Spray przy użyciu niskoobrotowej maszyny jednodyskowej i czerwonego pada. Metoda ta sprawdza się także na podłogach podniesionych.

Czyszczenie okresowe



- w małych pomieszczeniach lub obszarach o małym natężeniu ruchu: przetrzeć wykładzinę wodą z neutralnym środkiem czyszczącym oraz spłukać czystą wodą. Polecamy system 'dwóch wiader'.



- w dużych pomieszczeniach lub obszarach o dużym natężeniu ruchu: polecamy maszynę szorującą. W miejscach trudno dostępnych doczyścić ręcznie.

Trwalsze zabrudzenia można czyścić przy użyciu szlifierek. Zabieg ten nie pozostawia trwałych widocznych śladów i nie wpływa negatywnie na estetykę płytek.














Pielęgnacja wykładzin - Flotex

1. Wszystkie wykładziny się brudzą, więc należy je regularnie czyścić.
2. Maty wejściowe: jeśli wejście jest zabezpieczone matą, należy ją czyścić regularnie i dokładnie. Zadbane i czyste maty zatrzymują większość wnoszonego brudu i wilgoci. Do ich czyszczenia wykorzystujemy odkurzacze ze szczotką obrotową (najlepsza opcja) lub szczotki ze sztywnym włosiem i zwykły odkurzacz.
3. Żadna mata wejściowa nie chroni pokryć podłogowych w 100%, zatem regularne odkurzanie wykładzin Flotex pozwoli na zachowanie ich estetycznego wyglądu. Odkurzacze pionowe ze szczotką obrotową doskonale zbierają zabrudzenia z dywanów i wykładzin tekstylnych o krótkich pionowych włóknach. Należy się upewnić, że szczotka ściśle przylega do powierzchni wykładziny.
4. Podczas odkurzania sprawdzamy, czy na wykładzinie nie pojawiły się mokre plamy. Każdą plamę należy usunąć w krótkim czasie; pozostawienie ich na dłużej może trwale zabrudzić wykładzinę.
5. Mokre zabrudzenia/plamy należy usuwać w kolejności metodą zeszkrobania/szorowania/splukania: najpierw zeszkrobujemy jak najwięcej plamy/płynu chłonną szmatką i szpatułką. Nakładamy płyn czyszczący (może być czysta woda lub woda z dodatkiem neutralnego detergentu), szorujemy i zbieramy brudną wodę chłonną ściereczką. Nasączamy czystą wodą, raz jeszcze skrobimy i szorujemy oraz usuwamy wodę; pozostawiając do wyschnięcia.
6. Jeśli plama wyschła, należy ją nasączyć/zmiękczyć zimną wodą i następnie postępować jw.
7. Niektóre plamy mogą wymagać zastosowania rozpuszczalnika (np. po oleju, farbie, tłuszczu). Najpierw na sucho usuwamy tyle zabrudzenia, ile można a następnie nakładamy rozpuszczalnik na szmatkę – nie na plamę! i wycieramy plamę. Do usuwania wszelkich plam i zabrudzeń należy stosować jedynie właściwe środki, zgodnie z instrukcją użytkowania ich producenta. Przed zastosowaniem na całej powierzchni należy wypróbować ich skuteczność na małej powierzchni, by nie uszkodzić wykładziny.

8. Gumy do żucia usuwamy przy pomocy żelu lub specjalnych preparatów w sprayu zgodnie z instrukcją producenta; następnie należy doczyścić płamę miejscowo.
9. UWAGA: niektóre płyny mogą trwale uszkodzić włókna nylonu, ale jeśli są szybko wyczyszczone, ryzyko jest mniejsze.
10. Czyszczenie należy przeprowadzać tak często, jak jest to możliwe. Nie należy czekać, aż wykładzina się 'pobrudzi'. Częstsza i łagodniejsza pielęgnacja jest zawsze korzystniejsza, niż rzadka i intensywna.
11. Istnieje wiele systemów czyszczenia 'intensywnego':
 - a) Metoda ekstrakcji gorącą wodą/parą: powszechnie stosowana metoda w przypadku lżejszych zabrudzeń – do regularnej pielęgnacji.
 - b) Maszyna 3 w 1 – metoda ekstrakcji połączona ze szczotką obrotową. Do miejsc regularnie czyszczonych o większym stopniu brudzenia się; z użyciem wody i detergentu.
 - c) Namaczanie i szorowanie: do miejsc mocno zabrudzonych wymagających dokładniejszego doczyszczenia i odrestaurowania. Woda i szorowanie pozwalają na uwolnienie utwardzonego brudu, który jest usuwany ekstrakcyjnie razem z wodą
 - d) Maszyny Rotowash/Duplex/Multiwash: maszyny z obrotową głowicą służące do codziennej pielęgnacji. Intensywne szorowanie przy małej ilości wody nie namacza nadmiernie wykładziny, przez co skraca się czas schnięcia.
12. Jeśli z ww. systemami stosujemy detergent, zawsze należy go spłukać po czyszczeniu w celu uniknięcia przedwczesnego ponownego zabrudzenia się wykładziny. Flotex jest wodoodporny, więc spłukiwanie nie jest szkodliwe. Należy pamiętać o zastosowaniu detergentu o neutralnym pH, polecanego przez producenta, wg właściwej instrukcji dozowania.
13. Bez względu na to, jakiego systemu czyszczenia na mokro użyjemy – zawsze należy pozostawić wykładzinę do wyschnięcia.

Instrukcja czyszczenia PVC Safestep

Należy pamiętać o zapewnieniu w budynku i przy wejściach odpowiednich systemów mat wejściowych, które powinno się odkurzać raz dziennie. Nie należy stawiać na wykładzinie PVC gumowych przedmiotów, mebli na gumowych nóżkach, itp., gdyż guma wchodzi w reakcję z PVC i pozostawia żółtobrazowe plamy.

<p>Po instalacji jednorazowo</p>	   	<p>1. Usunąć kurz i luźny brud (odkurzaczem/szczotką lub ścierką woskową zalecaną przez producenta).</p> <p>2. Umyć środkiem Cleaner, zebrać brudną wodę</p> <p>3. Przemyć czystą wodą i zostawić do wyschnięcia.</p> <p>Zamiast powyższych czynności, można zastosować maszynę szorująco-suszącą</p>	<p>Cleaner 50ml/10L wody</p>
<p>Czyszczenie częste</p>	  	<p>1. Usunąć kurz i luźny brud (odkurzaczem/szczotką lub ścierką woskową zalecaną przez producenta) – codziennie.</p> <p>2. Plamy powstałe miejscowo zmywać na bieżąco wilgotną ścierką/mopem – codziennie.</p>	
<p>Czyszczenie okresowe co 1-2 tygodnie</p>	  	<p>1. Umyć środkiem Cleaner</p> <p>2. Zebrać brudną wodę mopem i/lub gumową ściągaczką lub odkurzaczem wodnym.</p> <p>3. Przemyć czystą wodą i zostawić do wyschnięcia.</p> <p>Zamiast powyższych czynności, można zastosować maszynę szorująco-suszącą</p>	<p>Cleaner 250ml/10L wody</p> <p>Cleaner 100ml/10L wody</p>
<p>Konserwacja 1x na rok</p>	  	<p>1. Nałożyć roztwór Cleaner i nasączać przez 10 minut</p> <p>2. Wyszorować</p> <p>3. Zebrać brudną wodę mopem i/lub gumową ściągaczką lub odkurzaczem wodnym.</p> <p>4. Przemyć czystą wodą i zostawić do wyschnięcia.</p> <p>Zamiast powyższych czynności, można zastosować maszynę szorująco-suszącą</p>	<p>Cleaner 250ml/10L wody</p> <p>Cleaner 100ml/10L wody</p>

System utrzymania czystości

Kolekcje antypoślizgowe Forbo Surestep są łatwe w utrzymaniu czystości dzięki swojej gładkiej i niezwykle wytrzymałej warstwie ochronnej PUR Pearl™.

surestep®

Czyszczenie po instalacji

Usunąć kurz i luźny brud, następnie zmyć podłogę środkiem czyszczącym o neutralnym pH. Na większych powierzchniach zaleca się użycie maszyny szorująco-czyszczącej lub maszyny jednodyskowej z padem czyszczącym. Zebrać brudną wodę gumową wycieraczką/mopem lub odkurzaczem wodnym.

Splukać czystą wodą.

Pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie regularne

Odkurzyć podłogę odkurzaczem lub mopem.

Usunąć plamy miejscowe i zabrudzenia wilgotną ściereczką.

Jeśli zachodzi taka konieczność spryskać miejscowo powierzchnię środkiem typu spray i wypolerować przy pomocy maszyny jednodyskowej z padem do polerowania.

Konserwacja okazjonalna

Wyszorować przy pomocy maszyny jednodyskowej z padem do szorowania z dodatkiem środka Cleaner.

Zebrać brudną wodę gumową wycieraczką/mopem lub odkurzaczem wodnym.

Splukać czystą wodą. Pozostawić do wyschnięcia.

safestep® R11, safestep® R12, safestep® aqua

Czyszczenie po instalacji

Usunąć kurz i luźny brud.

Zmyć podłogę szczotką i wodą z dodatkiem neutralnego detergentu.

Na większych powierzchniach zaleca się użycie maszyny szorująco-czyszczącej lub maszyny jednodyskowej z szczotką lub maszyny wielofunkcyjnej (Rotowash/Multiwash).

Zebrać brudną wodę gumową wycieraczką/mopem lub odkurzaczem wodnym, splukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie regularne

Odkurzyć podłogę odkurzaczem z nakładką szczotkową.

Metoda ręczna: zmyć neutralnym detergentem (pH 7-8) i padem szorującym.

Zebrać brudną wodę wycieraczką lub mopem.

Metoda mechaniczna: na większych powierzchniach zaleca się użycie maszyny szorująco-suszącej lub maszyny jednodyskowej z padem szorującym lub maszyny np. Rotowash lub Multiwash.

W przypadku bardzo zabrudzonej podłogi użyć detergentu pH10. Splukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie okresowe

Zmyć podłogę używając metody ręcznej lub mechanicznej opisanej wyżej. W przypadku dużego zabrudzenia umyć podłogę wodą z dodatkiem koncentratu, który należy pozostawić na kilka minut na powierzchni i porządnie wyszorować. Splukać czystą wodą i (wilgotnym) mopem. Może być również zastosowane czyszczenie ciśnieniowe.

Uwaga! Nie nakładać dodatkowych warstw zabezpieczających. Może to zmniejszyć właściwości antypoślizgowe.

Więcej informacji na: www.forbo-flooring.pl.



Step Instalacja



Listwy wyobleniowe

Listwy wyobleniowe stosowane są w miejscach wywijania wykładziny na ścianę.

Stosując listwy wyobleniowe należy użyć kleju kontaktowego do montażu zarówno listwy wyobleniowej jak i paska wykładziny, a następnie sprawdzić czy materiał jest mocno przytwierdzony do listwy. Należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu kleju. Przy wykładzinie PVC, poziome i pionowe połączenia powinny być zgrzewane sznurem spawalniczym.

Rury i podłogowe otwory ściekowe

Należy używać wypustów podłogowych do wykładzin

- Minimalny spadek do kanalizacji w pomieszczeniach mokrych (wetroom) powinien wynosić 1%
- Rury i podłogowe otwory ściekowe powinny znajdować się w odległości > 30 cm od ściany
- Niektóre przepisy wskazują oddalenie od ściany na poziomie 15 cm, jednak większa odległość upraszcza instalację.



Sznury do zgrzewania

Do każdej kolekcji Step dostępne są sznury do zgrzewania w dopasowanej kolorystyce. W tej kolekcji wprowadzone zostało 10 nowych kolorów. Sznurami można zgrzewać wszystkie wykładziny Step. Dzięki sznurom do zgrzewania miejsca łączeń w wykładzinach PVC i linoleum stają się szczelne. Należy użyć odpowiedniego sznura do zgrzewania do wykładziny PVC lub linoleum. Miejsca łączeń są frezowane na 2/3 grubości wykładziny. Po gruntownym oczyszczeniu nadmiar sznura zostaje wtopiony za pomocą zgrzewarki ze specjalną dyszą. Na końcu sznur jest ścinany w dwóch etapach. W fazie pierwszej nadmiar ciepłego sznura jest ścinany wstępnie nożem trapezowym. Następnie, po wystudzeniu, nadmiar sznura ścinany jest do poziomu wykładziny. Do zgrzewania narożników dostępny jest sznur trójkątny. Ten typ sznura wymaga frezowania przed zgrzewaniem, wtedy końcowe cięcie sznura do zgrzewania może być pominięte. Wykładziny należy zgrzewać zgodnie z instrukcją.

Wskazówka instalacyjna

Na spodzie wykładziny znajdują się oznaczenia wskazujące właściwy kierunek instalacji.

Wzory bezkierunkowe

Surestep – Original, Star, Stone, Mineral, Laguna
Safestep – R11, R12, Aqua



Wzory kierunkowe: instalacja w jednym kierunku

Surestep – Wood, Texture

Kleje

Zalecane kleje do wykładzin PVC w rolce: 522 Star Tack bez rozpuszczalników przeznaczony do klejenia na mokro, przylepcowo i kontaktowo

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie

www.forbo-flooring.pl oraz bezpośrednio w Biurze Obsługi Forbo Flooring Polska.

POMIESZCZENIA MOKRE

PODŁOGI WINYLOWE
I
WYKŁADZINY ŚCIENNE

Instrukcja czyszczenia

Granit Multisafe i Aquarelle Wall HFS

Podstawowe zasady

Podłogę i wykładzinę ścienną należy czyścić regularnie, ze względu na higienę. Należy przestrzegać instrukcji producenta środków czyszczących. Unikać łączenia ze sobą środków różnych producentów. Unikać rozlanych płynów czy środków czyszczących, np. mydło, szampon. Usuwać wszelkie ślady tłuszczu czy oleju bezpośrednio po ich pojawieniu się na podłodze. Podłogi winylowe i wykładziny ścienne mogą ulec zniszczeniu pod wpływem rozpuszczalników. Pamiętaj, że jasne kolory wymagają częstszych zabiegów konserwacyjnych.

Po zainstalowaniu

Należy wyszczyścić podłogę kwaśnym detergentem o pH 2–5 i szczotką ze sztywnym włosiem, a następnie słucać czystą wodą, by usunąć pozostałości budowy.

Czyszczenie podłogi winylowej

Codziennie

Czyszczenie na mokro szczotką z użyciem detergentu o odczynie kwasowym.



Okresowo

Czyszczenie na mokro przy użyciu szczotki ze sztywnym włosiem i detergentu o pH 3–5. Okazjonalnie konieczne może być użycie środka dezynfekującego, odtłuszczającego i/lub usuwającego osad.

Czyszczenie parowe

Czyszczenie parowe jest również właściwą metodą czyszczenia. Aby uzyskać najlepszy efekt, rozprowadź środek czyszczący, zostaw go na kilka minut, by zareagował z zabrudzoną powierzchnią, a następnie usuń wszystko przy użyciu sprzętu do czyszczenia parowego. Jeśli to konieczne, słucać czystą wodą.

Określone rodzaje zabrudzeń

Gumę do żucia, wosk, jodynę czy szminkę należy usunąć natychmiast po ich pojawieniu się na podłodze.

Niewielką ilość alkoholu należy nanieść na suchą szmatkę, lekko przetrzeć, by uniknąć rozprzestrzenienia się plamy. Czynność powtórzyć, jeśli to konieczne. Zawsze słucać czystą wodą po usunięciu plamy.

Czyszczenie wykładziny ściennej

Uwaga: nigdy nie używaj padów ścierających

Czyść przy użyciu szczotki (z miękkim włosiem) i detergentu rozcieńczonego w ciepłej wodzie. Wypłucz czystą wodą. Okresowo zalecamy czyszczenie wykładziny przy użyciu detergentu rozcieńczonego w mniejszej ilości wody, tj. roztwór 10–20%, i następnie słucać czystą wodą.



Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Wykładziny
homogeniczne
IQ Optima Essece
iQ Granit
iQ Granit Acoustic
iQ Megalit
iQ Optima
IQ Optima Acoustic
iQ Eminent
iQ Natural

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na mokro poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą.

Wskazówki ogólne

Czyszczenie codzienne
Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego.
Zawsze przestrzegaj instrukcji
Plamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię.
Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne
Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.
Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Czyszczenie codzienne

Czyszczenie na sucho

Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włókna lub mikrofibry. **LUB**
Można użyć również szczotki z miękkim, delikatnym włosiem.

Czyszczenie wilgotnym mopem

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem aby woda nie zostawiała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po 15-20 sekundach.

Czyszczenie maszynowe

By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i czerwonego pada. Optime Essence należy czyścić szczotkami zamiast pada.

Środki czyszczące: Używaj neutralnego środka czyszczącego. Uwaga! Zawsze stosuj się do zaleceń podanych na instrukcji.

Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą czerwonego pada i dostosowanego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Konserwacja/czyszczenie okresowe

Polerowanie na sucho:

Gdy widoczne staną się oznaki zużycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest polerowanie na sucho. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obrotów na minutę za pomocą czerwonego pada. Im wyższa prędkość, tym większy połysk. Częstotliwość polerowania na sucho zależy od szybkości zużycia.

W przypadku mocnego zabrudzenia wykładziny i widocznych śladów użytkowania

Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro + polerowanie na sucho

Nanieść roztwór środka czyszczącego (pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą jednorazowej maszyny szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją powyżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett.
Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.



Grupa produktów iQ to niezwykła, jedyna na rynku oferta produktów, które cechuje unikalna cecha odnawiania się powierzchni.

Cecha odnawiania się powierzchni daje całkowitą możliwość przywrócenia podłodze jej pierwotnego wyglądu i właściwości dzięki polerowaniu na sucho.

Czyszczenie wstępne

Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Wykładziny
homogeniczne
z grupy Premium

Primo Premium
Eclipse Premium

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielęgnacji podłogi zmierzają do zmniejszenia ilości zabiegów czyszczenia na moko poprzez zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Przykładem mogą być coraz częściej używane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza, bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Mała ilość albo brak chemikaliów i czysta woda, wystarczą.

Wskazówki ogólne

Czyszczenie codzienne

Czyść wykładzinę regularnie, ze względu na higienę i większą efektywność niż w przypadku czyszczenia okresowego.

Zawsze przestrzegaj instrukcji

Plamy z wykładziny należy natychmiast zetrzeć zaraz po ich pojawieniu się, ponieważ mogą one przebarwić jej powierzchnię.

Niektóre rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładziny elastyczne

Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą spowodować odbarwienie wykładziny.

Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynieszone jest z zewnątrz. Można to zminimalizować, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Czyszczenie codzienne

Czyszczenie na sucho



Usuń kurz i brud przy pomocy suchego mopa z włókna lub mikrofibry. **LUB** Można użyć również szczotki z miękkim, delikatnym włosiem.



Czyszczenie wilgotnym mopem

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem aby woda nie zostawiała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po 15-20 sekundach.



Czyszczenie maszynowe

By osiągnąć dobre rezultaty, należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny czyszcząco-suszącej i szczotek lub czerwonego pada.

Środki czyszczące: Używaj neutralnego środka czyszczącego o pH 5-9. Pomieszczenia sanitarne mogą wymagać użyciu środka na bazie kwasu, PH 3-5, ze względu na konieczność usunięcia pozostałości wapna czy mydła.

Uwaga! Zawsze stosuj się do zaleceń podanych na instrukcji.



Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast. Czyścić miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Następnie zmyć czystą wodą.

Konserwacja/czyszczenie okresowe



Polerowanie na sucho:

Gdy widoczne stają się oznaki zużycia, najbardziej efektywnym sposobem przywrócenia pierwotnego wyglądu powierzchni wykładziny jest polerowanie na sucho. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obrotów na minutę za pomocą czerwonego pada. Im wyższa prędkość, tym większy połysk. Częstotliwość polerowania na sucho zależy od szybkości zużycia.



Szorowanie maszynowe + odkurzanie na moko + polerowanie na sucho

Nanieść roztwór środka czyszczącego (pH 10-11, rozcieńczonego z wodą) na powierzchnię wykładziny i odczekać 5-10 minut. Wyczyścić podłogę za pomocą jednotarczowej maszyny szorującej i pada. Natychmiast zebrać brudną wodę odkurzaczem. Następnie zmyć czystą wodą. Pozostawić wykładzinę do wyschnięcia, a następnie wypolerować na sucho zgodnie z instrukcją powyżej. Jeżeli wykładzina po kilku latach użytkowania nosi widoczne ślady zużycia należy ją zaakrylować

W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym Przedstawicielem firmy Tarkett.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku prac nad ulepszeniem produktu.



Grupa

produktów Premium to niezwykła oferta produktów, które cechuje unikalna powierzchnia pokryta poliuretanem Top Clean xr.

Czyszczenie wstępne

Zawsze chroń swoją podłogę przykrywając ją grubym papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia budowy. Czyszczenie wstępne jest rekomendowane zawsze przed rozpoczęciem użytkowania podłogi.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Evercare™ zabezpieczenie powierzchniowe

Informacje ogólne

Evercare™ to nowy, ekskluzywny opatentowany przez Gerflor sposób obróbki powierzchni uzyskane przy użyciu promieni UV i metody sieciowania laserowego. Wykonanie tego zabiegu oferuje optymalne zabezpieczenie wykładziny przez cały okres jej użytkowania.

Evercare™ oferuje dodatkowe zalety:

- Zabezpieczenie wykładziny przez cały okres jej użytkowania
- Nie wymaga woskowania ani stosowania past
- Znaczne obniżenie kosztów związanych z konserwacją
- Łatwe w czyszczeniu
- Odporne na działanie bezbarwnych środków do dezynfekcji rąk wykonanych na bazie alkoholu
- Niespotykana odporność na chemikalia
- Po instalacji produkt gotowy jest do użycia, nie wymaga zabezpieczenia

- Bardziej przyjazne dla środowiska ze względu na niższe zużycie wody i detergentów chemicznych

Czyszczenie po instalacyjnej

Wykonaj poniższe 3 etapy we wskazanej kolejności:

- Usuń wszelkie zanieczyszczenia i kurz
- Zamieć bądź odkurz powierzchnie w zależności od stopnia jej zabrudzenia
- Wykonać czyszczenie mechanicznie za pomocą pojedynczego pada (160 obrotów) , przy użyciu detergentów alkalicznych oraz z niebieskiego dysku jako maksymalne ustawienie.

Uwaga: jeśli prace budowlane nadal trwają a wykładzina na piętrze została już zainstalowana, należy ją wyczyścić, wykonując 3 kroki podane powyżej i systematycznie pokrywać czystą wykładzinę materiałem ochronnym. Kiedy prace zostaną ukończone, usunąć ochronę i powtórzyć 3 operacje czyszczenia opisane powyżej

Rutynowa konserwacja (raz/dwa razy dziennie*)

Gerflor Polska Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań tel.: (48 61) 823 34 01 fax: (48 61) 823 34 33

email: info@gerflor.pl - www.gerflor.pl – www.gerflor.com

Magazyn Centralny, ul. Słowackiego 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp. tel./fax 61/ 818 84 18

NIP 778-00-01-041, Regon: 631509376, RHB 6527

Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/Poznań - rach. bankowy: 10301247-08261221

- Usunąć kurz i nie przylegający brud mokrym mopem lub odkurzaczem
- Czyszczenie mechaniczne przy użyciu czerwonego pada, szczotki myjącej/ płuczki, do którego zaleca się użycie neutralnego detergentu.

Konserwacja regularna (raz/dwa razy w miesiącu*)

Na bieżąco, czyszczenie mechaniczne wymagane jest przy użyciu neutralnego środka czyszczącego lub detergentem alkalicznym. Pad czerwony jako maksimum.

Ślady po butach można usunąć poprzez zastosowanie się do następujących zaleceń:

1. Użyj alkalicznego środka w sprayu, bądź innego detergentu do usuwania tego typu zabrudzeń bezpośrednio na ślad po bucie.
2. Czyść mechanicznie przy użyciu 1 padowej maszyny (pad czerwony) przy użyciu neutralnego detergentu
3. Użyj polerki (400-600 obrotów, biały bądź czerwony dysk), co pozwoli uzyskać jeszcze lepszy efekt końcowy

Stosowanie do tych wytycznych pozwoli na ochronę wykładziny i zabezpieczenia powierzchniowego Evercare™.

Ważne!

Niektóre standardowe praktyki nie mogą być stosowane na produktach zabezpieczonych Evercare™:

- Nie wolno stosować metalizacji do posadzki z zabezpieczeniem Evercare™
- Nie wolno używać wosku lub środków do polerowania na posadzki zabezpieczonych Evercare™

Środki zapobiegawcze:

- maty i chodniki powinny być wykorzystywane do zbierania brudu przy wejściach. Będą one chronić wykładzinę przed cząstkami, które mogą ją uszkodzić, pomagają znacznie zredukować koszty czyszczenia i zwiększyć żywotność wykładziny podłogowej.
- W zależności od ich składu chemicznego, środki dezynfekujące powierzchni może spowodować zmiany w kolorze wykładziny. Możesz uzyskać dalsze informacje od producenta środków (Nigdy nie używaj żadnych środków dezynfekujących zawierających aminy).
- Zalecamy używanie tylko taką ilość wody i detergentów, które jest zgodne z zaleceniami, aby uniknąć niepotrzebnych emisji zanieczyszczeń.
- Wszystkie produkty zawierające barwniki na bazie rozpuszczalników, takie jak asfalt, smoła, oleje, tłuszcze itp. wprowadzone na podeszwach butów również mogą powodować zmiany w kolorze. Zmiany te nie wpływają na jakość naszych produktów, ale wyłącznie na ich stan wizualny. Znaki te mogą być zmniejszone lub nawet usunięte poprzez czyszczenie z rozcieńczalnikami z tych substancji (skonsultować się z producentem przed użyciem którejkolwiek z tych substancji).
- Oleje zawarte w niektórych rodzajach gumy powoduje brązowe odbarwienia (zjawisko migracji). Użyj "niebrudzącej" lub jasnej, PVC lub gumy polietylenowej.
- Niektóre barwniki (szczególnie farby do włosów) może również spowodować nieusuwalne plamy.

Granice odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Najnowsza wersja jest obowiązująca. Mimo staranności przygotowując ten tekst, Gerflor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód mogących wynikać z jakiegokolwiek błędu w tym dokumencie.

Gerflor Polska Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań tel.: (48 61) 823 34 01 fax: (48 61) 823 34 33

email: info@gerflor.pl - www.gerflor.pl - www.gerflor.com

Magazyn Centralny, ul. Słowackiego 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp. tel./fax 61/ 818 84 18

NIP 778-00-01-041, Regon: 631509376, RHB 6527

Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/Poznań - rach. bankowy: 10301247-08261221

- Plamy rdzy mogą być usunięte za pomocą kwasu szczawiowego.
- Należy używać tylko meble i krzesła na rolkach zgodnie z normą DIN EN 12529 typu W: podwójne rolki skrętne.
- Zamontowane wąskie podkładki na meble z syntetycznych klocków podlegają regularnemu czyszczeniu i wymiany. Ważne jest, aby powierzchnia między podkładkami i podłogą powinna być czysta, aby uniknąć zarysowań na wykładzinie podłogowej.
- : • środki dezynfekujące rany i skórę zawierające barwniki, takie jak jod, chlorheksydyna i innych substancji są zdolne do plamienia wykładziny.
- Procedury Czyszczenia, które nie zostały stworzone dla wykładzin PCV mogą spowodować odbarwienia, nawet uszkodzenie wykładziny, co może prowadzić do problemów higienicznych. To może również uszkodzić wykończenie wykładziny podłogowej i właściwości powierzchni zabezpieczającej Evercare™.
- Czyszczenie i konserwacja muszą być przeprowadzane zgodnie z przyjętymi standardami/normami prawa budowlanego

. Środki czyszczące

Aby uniknąć niepożądanych reakcji, zaleca się stosowanie środków czyszczących od tego samego producenta. Należy postępować zgodnie i ściśle z instrukcją producenta detergentów.

Granice odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem zmian technicznych. Najnowsza wersja jest obowiązująca. Mimo staranności przygotowując ten tekst, Gerflor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku szkód mogących wynikać z jakiegokolwiek błędu w tym dokumencie.

Gerflor Polska Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań tel.: (48 61) 823 34 01 fax: (48 61) 823 34 33

email: info@gerflor.pl - www.gerflor.pl – www.gerflor.com

Magazyn Centralny, ul. Słowackiego 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp. tel./fax 61/ 818 84 18

NIP 778-00-01-041, Regon: 631509376, RHB 6527

Bank Handlowy w Warszawie S.A. o/Poznań - rach. bankowy: 10301247-08261221